

## Котушки керування



LX1-D2



LX1-D4



LX1-D6

### Призначення

Керування контакторами серій ПМ і КМ.

Комутаци́йне та захисне  
сильове обладнання

### Інформація для замовлення

Модель	Напруга, AC В	Артикул
<b>LX1-D2 для ПМ1-09, 12, 18</b>		
B7	24	A0040050035
C7	36	A0040050038
D7	42	A0040050041
F7	110	A0040050044
M7	220	A0040050047
Q7	380	A0040050050
<b>LX1-D4 для ПМ2-25, 32</b>		
B7	24	A0040050036
C7	36	A0040050039
D7	42	A0040050042
F7	110	A0040050045
M7	220	A0040050048
Q7	380	A0040050051
<b>LX1-D6 для ПМ3-40, 50 і ПМ4-65, 80, 95</b>		
B7	24	A0040050037
C7	36	A0040050040
D7	42	A0040050043
F7	110	A0040050046
M7	220	A0040050049
Q7	380	A0040050052