



Palackého 493
769 01 Holešov, Vsetuly, CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: elko@elkoep.com
Web: www.elkoep.com

Řízený stmívač

Riadenny stmievač

Controlled dimmer

Dimer Controlat

Ściemniacz sterowany

Vezérelhető fényerőszabályzó

Управляемый регулятор яркости

Varování!

Varovanie!

Warning!

Avertizare!

Ważne!


Figyelemzettel!

Vнимание!

Přístroj je konstruovaný pro připojení do 1-fázové sítě střídavého napětí 230 V a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přepěťovým špičkám a rušivým impulsum v napájecí síti. Pro správnou funkci této ochrany však musí být v instalaci předřazené vhodné ochrany vyššího stupně (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odrušení spinánych přístrojů (stykáče, motory, induktivní zátěže apod.). Před zahájením instalace se bezpečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTÉ". Neinstalujte přístroj ke zdřoujům nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci přístroje zajistíte dokonální cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a výšší okolní teplotě nebyla překročena maximální povolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte šroubovák s hrátkou 2 mm. Mějte na paměti, že se jedná o plné elektronický přístroj a pode toho také k montáži přistupujte. Bezproblémové funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a záchrany. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u výrobce. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skladku. Stmívač je určen pro růžení jasu žárovek, připadné nizkonapárových halogenových žárovek s oddělovacím feromagnetickým transformátorem alebo elektronickým transformátorem. Upozornění: Signály HDO a podobné signály řízené sítí mohou způsobit rušení stmívače. Rušenie je aktivné len po dobu vysielania signálov.

Priestroj je konštruovaný pre pripojenie do 1-fázovej siete striedavého napäťa 230 V a musí byť inštalovaný v súlade s predpismi a normami platnými v danej krajine. Inštaláciu, pripojenie, nastavanie a obsluhu môže realizovať len osoba s odporúčanou elektrotechnickou kvalifikáciu, ktorá sa dokonale oboznámila s týmto návodom a funkciou prístroja. Prístroj obsahuje ochranu proti prepevťovým špičkám a rušivým impulsum v napájací sieti. Pre správnu funkciu této ochrany však musí byť v inštalácii predráždena vhodná ochrana vyššieho stupňa (A, B, C) a dle normy zabezpečené odrušenie spinánych prístrojov (stykáče, motory, induktívne zátěže atď.). Pred začiatkom inštalácie sa bezpečne uistite, že zariadenie nie je pod napäťom a hlavný vypínač je v polohе "VYPNUTÉ". Neinstalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu inštaláciu prístroja zistíte dokonálou cirkuláciu vzduchu tak, aby pri trvalom provozu a vyššej okolnej teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite skrutkovací šírky cca 2 mm. Májte na paměti, že se jedná o plné elektronický přístroj a pode toho také k montáži přistupujte. Bezproblémové funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a záchrany. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící diel, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u výrobce. Výrobek je možné po ukončení životnosti demontovat, recyklovat, případně uložit na zabezpečenou skladku. Stmívač je určený pro růžení jasu žárovek, připadné nizkonapárových halogenových žárovek s oddělovacím feromagnetickým transformátorem alebo elektronickým transformátorem. Upozornění: Signály HDO a podobné signály řízené sítí mohou způsobit rušení stmívače. Rušenie je aktivné len po dobu vysielania signálov.

Popis přístroje / Popis prístroja / Description / Descriere / Opis / Termék leírás / Описание устройства



① Srovky pro připojení sběrnice CIB
Srovky pre pripojenie zbernice CIB
Terminale pentru conexiunea CIB bus
Terminals for CIB bus connection
Zaciski dla podłączenia magistrali CIB
CIB bus csatlakozói
Клеммы для подключения шины CIB

④ Indikace datového přenosu CIB
Indikácia dátového prenosu CIB
CIB data transfer indication
Indicarea transferului de date CIB
Sygnalizacja transmisji CIB
CIB adatforgalom jelzése
Индикация переноса информации CIB

⑦ Srovky nulového vodiče
Srovky nulového vodiča
Terminals of neutral wire
Terminale pentru conductorul neutru
Zaciski prezwodu zerowego
Nullavezeték csatlakozói
Клеммы нулевой фазы

② Indikace typu zátěže
Indikácia typu zátžeže
Load type indication
Indicarea ti pului de incarcatura
Sygnalizacja typu obciążenia
Terhelés típusának jelzése
Индикация типа нагрузки

⑤ Indikace přetížení
Indikácia pretiaženia
Overload indication
indicarea supraincarcării
Sygnalizacja obciążenia
Tölterhelés visszajelzése
Индикация перегрузки

⑧ Srovky pro připojení fáze
Srovky pre pripojenie fáze
Phase connection term
Terminale pentru conexiunea conductorului de faza
Zaciski podłączenia fazowy
Fázisvezeték csatlakozói
Клеммы подключения фазы

③ Indikace typu ovládání
Indikácia typu ovládania
Control type indication
Indicarea modului de control
Sygnalizacja typu sterowania
Vezérlés típusának jelzése
Индикация типа управления

⑥ Srovky pro připojení ovládacího tlačítka
Srovky pre pripojenie ovládacieho tlačidla
Terminals for connecting control button
Terminale pentru conexiunea butoanelor de control
Zaciski dla podłączenia przycisku sterowania
Vezérlő nyomógomb csatlakozói
Клеммы подключения управляемой кнопки

⑨ Srovky výstupu
Srovky výstupu
Output terminals
Terminale de ieșire
Zaciski wyjścia
Kimeneti csatlakozók
Клеммы выхода


⑩ Tlačítko ovládání výstupu
Tlačidlo ovládania výstupu
Button for output control
Buton pentru modul de setare al controlului
Klawisz sterowania wyj.
Nyomógomb a kimenet vezérléséhez
Кнопка управления выхода

⑪ Tlačítko volby typu ovládání
Tlačidlo volby typu ovládania
Button for output control
Butoane de control pentru iesiri
Klawisz wyboru typu sterowania
Nyomógomb a vezérlés típusának kiválasztásához
Кнопка выбора типа управления

⑫ Srovky sběrnice přidávých modulů
Srovky zbernice pridanych modulov
Terminals for additional module conductor bar
Modul additional pentru terminale bus
Zaciski magistrali dodatkowych modułów
A kiegészítő modul buszcsatlakozói
Клеммы шины дополнительных модулей

⑬ Srovky ovládání signálem 0(1)-10V, nebo potenciometrem
Srovky ovládania signálom 0(1)-10V alebo potenciometrom
Terminals for control by signal 0(1)-10V, or by potentiometer
Terminale pentru semnal 0(1)-10V sau controlarea potentiometru
Zástrčka sterowania 0(1)-10V, lub potencjometrem
Vezérlőjel csatlakozók 0(1)-10V, vagy potenciometerr
Клеммы управления сигналом 0(1)-10V, или потенциометром

⑭ Srovky pro nastavení typu zátěže drátovou propojkou
Srovky pre nastavanie typu zátže drôtovou prepojkou
Terminal for regulation load of wire jumper
Terminale pentru configurarea tipului de incărcare prin fixator fierelor
Zástrčki dla ustawienia typu obciążenia za pomocą złączki
Csatlakozók a terhelés beállító áttekéshez
Клеммы для выбора типа нагрузки - соединитель



(x) - dle nastavení typu řízení
(x) - podľa nastavenia typu riadenia
(x) - according to control type setting
(x) - accordat la tipul de control setat
(x) - wg typu sterowania
(x) - a beállított vezérlés típusának megfelelően
(x) - от настройки типа управления

* Potenciál L na vývode zariadenia je nutné chrániť jisticím prvkem odpovídajúcim záťaze pripojenej k zariadeniu.

* Potenciál L na vývode zariadenia je nutné chrániť istiacim prvkom zodpovedajúcim záťazi pripojenej k zariadeniu.

* Potential L on device terminal needs to be protected by a protection element corresponding to load connected to the device.

* Potencialul L la terminalul dispositivului trebuie protejat de un element corespondator de protecție pentru sarcina la care este conectată.

* Potencjał L na złączku aparatu potrzebne jest zabezpieczyć bezpiecznikiem odpowiednio wg zastosowanego obciążenia podłączonego do aparatu.

* Az „L“ fázis potenciál védelmet igényel a bemeneti csatlakozás előtt.

* Потенциал L на клемме устройства необходимо защищать предохранителем, соответствующим подключаемой к устройству нагрузке.

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrii tehnici	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	DIM-6
Napájecí svorky:	Napájecie svorky:	Supply terminals:	Terminale de alimentare:	Zaciski zasilania:	Tápfeszültség csatlakozók:	Клемы питания:	L, N
Napájecí napětí:	Napájecie napätie:	Supply voltage:	Tensiunea de alimentare:	Napięcia zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	AC 230 V / 50 Hz
Příkon:	Prikon:	Input:	Intrare:	Pobór mocy:	Bemenet:	Подводима мощность:	10 VA
Tolerance napájecího napětí:	Tolerancia napáj.napäcia:	Tolerance of supply voltage:	Tol. la tensiunea de alimentare:	Tolerancia napięcia zasilania:	Tápfeszültségs türése:	Dopuszki naprężenia питания:	-15 %; +10 %
Max. výstupní výkon:	Max. výstupný výkon:	Max. output power:	Puterea maxima la ieșire:	Maks. moc wyjściowa:	Max. kimeneti áram:	Макс. выходная мощность:	max. 2000 VA
Ztrátový výkon:	Stratový výkon:	Dissipated power:	Puterea dispersată:	Moc strat:	Disszipált teljesítmény:	Потеря мощности:	2.5 % ze záťaze / from load
Modulový rozšířitelný výkon:	Modulovo rozširiteľný výkon:	Module extendable:	Modul expandabil:	Poszerzalna modułowo:	Modulos kiegészítés:	Разширение:	do/ to 10 000 VA
Galvanické oddelení sbernice a sil. výstupu:	Galvanicke oddelenie zbernice a sil. výstupu:	Galvanic separation of bus and power output:	Separarea galvanica a bus i outereas de ieșire:	Galwaniczne oddzielenie magistrala/wyjścia:	Galvanikus leválasztás:	Гальванически отделенная шина и силовой вывод:	ano / yes
Izolační napětí mezi výstupy a vnitřními obvodami:	Izolačné napätie medzi výstupmi a vnútorným obvodom:	Isulating voltage between outputs and inner circuits:	Tensiunea izolată între ieșire și circuitul intern:	Napięcie izolacyjne:	Szigetelési feszültség a kimenet és az elektronika között:	Изолируемое напряжение между выходами и внутр. обводкой:	3.75kV, SELV dle/ according to EN 60950
Ovládání - typ tlačítka	Ovládanie - typ tlačidlo	Control - button type	Control - Tip buton	Sterowanie - typ Klawisz	Vezérlés - nyomógombbal	Управление - тип кнопка:	AC 12-240V
Ovládaci napětí:	Ovládacie napätie:	Control voltage:	Tensiunea de control:	Napięcie sterowania:	Vezérlés feszültség:	Управляемое напряжение:	
Ovládaci svorky:	Ovládacie svorky:	Control terminals:	Terminal de control:	Zaciski sterowania:	Vezérlő csatlakozók:	Клемы:	5 - S, galvanick oddelené / galvanically separated
Příkon ovládacího vstupu:	Prikon ovládacího vstupu:	Power of control input:	Putere de control intrare:	Pobór mocy wej. sterującego:	Vezérlő bemenet:	Мощность управляющего входа:	AC 0.53VA (AC 230V), AC 0.025-0.2VA (AC 12-240V)
Délka ovládacího impulsu:	Dĺžka ovládaciaho impulzu:	Length of control impulse:	Lungimea impulsului de control:	Dĺžka impulsu sterowania:	Vezérlő impulsok hossza:	Длительность импульса:	min. 25ms / max. neomezená / unlimited
Doba obnovení:	Doba obnovenia:	Recovery time:	Temps de recuperare:	Czas odnowienia:	Reagálási idő:	Период обновления:	max. 150ms
Připojení doutnavek:	Priponjenie dútňaviek:	Connection of glow lamps:	Conect. la lámpă strălucitoare:	Podłączenie lamp jarzeniowych:	Glimm lámpák:	Подключение ламп тлеющего разр.:	ANO/YES (AC 230V), 20ks (1ks-1mA); NE/NO (AC 12-240V)
Ovládání 0(1)-10V:	Ovládanie 0(1)-10V:	Control 0(1)-10V:	Control 0(1)-10V:	Sterowanie 0(1)-10V:	Vezérlés 0(1)-10V:	Управление - тип 0(1)-10V:	
Ovládaci svorky:	Ovládacie svorky:	Control terminals:	Terminal de control:	Zaciski sterowania:	Vezérlő csatlakozók:	Клемы:	0(1)-10V, GND
Ovládaci napětí:	Ovládacie napätie:	Control voltage:	Tensiune de control:	Napięcie sterowania:	Vezérlés feszültség:	Напряжение управления:	0-10V nebo / or 1-10V
Min. proud ovládacího vstupu:	Min. prúd ovládaciaho vstupu:	Min. current of control input:	Cur. min. la controlul de intrare:	Min. prud wej. sterującego:	A vezérlő bemenet áram:	Мин. ток управляющего входа:	1mA
Ovládání CIB:	Ovládanie CIB:	CIB control:	Control CIB:	Sterowanie CIB:	CIB vezérlés:	Управление - тип шина CIB:	
Ovládaci svorky:	Ovládacie svorky:	Control terminals:	Terminal de control:	Zaciski sterowania:	Vezérlő csatlakozók:	Клемы:	CIB+, CIB-
Napěti sbernice:	Napätie zbernice:	bus voltage:	Tensiunea Bus:	Napięcie magistrali:	Busz feszültség:	Напряжение шины:	27V DC
Příkon ovládacího vstupu:	Prikon ovládacího vstupu:	Current of control input:	Currentul de control la intrara:	Pobór mocy wej. sterującego:	A vezérlő bemenet árama:	Мощность управляющего входа:	5mA
Indikace datového přenosu:	Indikácia dátového prenosu:	Indication of data transmission:	Indicarea transferului de date:	Signalaža transmisji danych:	Adatforgalom kijelzése a CIB buszon:	Индикация переноса информации:	žlutá / yellow LED
Výstup:	Výstup:	Output	Iesire	Wyjście	Kimenet	Выход:	
Bezkontaktní:	Bezkontaktný:	Contactless:	Contacte:	Bezstykowe:	Kontaktus mentes:	Бесконтактный:	4 x MOSFET
Jmenovitý proud:	Menovitý prúd:	Rated current:	Current:	Prąd znamionowy:	Névleges áram:	Номинальный ток:	10 A
Odporová záťaze:	Odporová záťaze:	Resistive load:	Sarcină rezistivă:	Obciążenie rezystancyjne:	Rezisztív terhelés:	Омническая нагрузка:	2 000 VA*
Induktivní záťaze:	Induktívna záťaze:	Inductive load:	Sarcină inducitivă:	Obciążenie indukcyjne:	Induktívny terhelés:	Индуктивная нагрузка:	2 000 VA*
Kapacitívna záťaze:	Kapacitívna záťaze:	Capacitive load:	Sarcină capacitativă:	Obciążenie pojemnościowe:	Kapacitívny terhelés:	Емкостная нагрузка:	2 000 VA*
Indikace stavu výstupu:	Indikácia stavu výstupu:	Indication of output state:	Indicarea stării de ieșire:	Signalaža stanu wyjścia:	A kimenet kijelzése:	Индикация состояния выхода:	žlutá/yellow LED, dle typu záťaze/according to load type
Další údaje	Dalšie údaje	Other data	Alte date	Inne dane	Egyéb adatok	Другие данные:	
Pracovní teplota:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura de operare:	Temperatura pracy:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	-20..+35 °C
Skladovací teplota:	Skladovacia teplota:	Storing temperature:	Temperatura de stocare:	Temperatura składowania:	Tárolási hőmérséklet:	Температура хранения:	-30..+70 °C
Pracovní poloha:	Pracovná poloha:	Operating position:	Pozitia de operare:	Pozycja pracy:	Beépítési helyzet:	Рабочее положение:	svíslá / vertical
Upevnění:	Upevnenie:	Mounting:	Montare:	Obudowa:	Szerelés:	Крепление:	DIN lišta EN 60715
Krytí:	Krytie:	Protection degree:	Grad de protecție:	Stopień ochrony obudowy:	Védettség:	Захита:	IP 40 z čelního panelu/ from front panel
Účel řídicího napětí:	Účel riadiaceho napäťa:	Purpose of control device:	Scopul dispozitivului de control:	Przeznaczenie nap. sterującego:	Construction of control device:	Цель управляющего устройства:	provozní řídicí zařízení / operative control device
Konstrukce řídicího napětí:	Konštrukcia riadiaceho napäťa:	Construction of control device:	Constr. dispozitivului de control:	Konstrukcia napięcia sterowania:	Char. of automatic operation:	Конструкция упр. устройства:	samostané řídicí zařízení / individual control device
Charakteristika aut. pôsobení:	Charakteristika aut. pôsobenia:	Char. of automatic operation:	Caracter. functionarii automate:	Char. auto. dopasowania:	Hő és tűz ellenállósági kategória:	Хар. авт. воздействия:	1.B.E
Kategorie odolnosti proti teplu a ohňu:	Kategorie odolnosti proti teplu a ohňu:	Heat and fire resistance cat.:	Categoria de rezistență la căldură și foc:	Kategoria temperaturowa:	Anti-stroke category (immunity):	Кат. прочности против огня и темп.:	FR-0
Kategorie (imunita) proti rázům:	Kategória (imunita) proti rázom:	Anti-stroke category (immunity):	Categoria anti-soc (imunitatea):	Kategoria szczytowa:	Névleges impulsus feszültség:	Категория против ударов:	třída / class 2
Jmenovité impulsné napětí:	Menovité impulsné napětie:	Rated impulse voltage:	Tensiunea impulsului nominal:	Znamionowe nap. impulsowe:	Védettség:	Именуемое импульсное напряж.:	2.5 kV
Kategorie prepětí:	Kategória prepäťa:	Overvoltage category:	Categorie de supratensiune:	Kategoria przepięć:	Túlfeszültségi kategória:	Категория перенапряжения:	III.
Stupeň znečištění:	Stupeň znečištěnia:	Pollution level:	Nivel de poluare:	Stopniezanie zanieczyszczenia:	Szennyezettség:	Степень загрязнения:	2
Průřez pripoj. vodičů (mm²)	Prierez pripoj. vodičov (mm²)	Profile of connecting wires:	Průfil conductorului (mm²)	Przekrój przewodów przyłącza:	Csatlakozó vezetékek profilia:	Диаметр проводов (мм²)	
- výkovná část:	- výkovná časť:	- output part:	- parte de ieșire:	- wyjścia:	- kimeneti oldal:	- ципловая часть:	max.1x2.5, max2x1.5 / s dutinkou/with sleeve max. 1x1.5
- ovládací část:	- ovládacia časť:	- control part:	- parte de control:	- wejścia sterujące:	- vezérlési oldal:	- управляющая часть:	max.1x2.5, max2x1.5 / s dutinkou/with sleeve max. 1x2.5
Rozměr:	Rozmer:	Dimensions:	Dimensiuni:	Wymiary:	Méretek:	Размер:	90x105x65 mm
Hmotnost:	Hmotnost:	Weight:	Greutate:	Waga:	Tömeg:	Вес:	410g
Související normy:	Súvisiace normy:	Applying standards:	Standarde aplicate:	Normy:	Szabványok:	Нормы соответствия:	EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

* Upozornění: není povoleno připojovat současně záťaze induktivního a kapacitivního charakteru.

* Upozornenie: nie je dovolené pripojovať súčasne zátaze induktívneho a kapacitívneho charakteru.

* Warning : it is not allowed to connect inductive and capacitive loads in the same time.

* Atenție: Nu este permisă conectarea sarcinii capacitive și inductive în același timp la acesta dispozitiv.

* Ostrzeżenie: Nie jest dozwolone podłączać jednocześnie obciążenia indukcyjne i pojemnościowe!

* Figyelem: Induktív és kapacitív terhelések egyidejűleg nem csatlakoztathatók az eszközre.

* Внимание : запрещено одновременное подключение нагрузок индуктивного и емкостного характера.

- 2 -

Charakteristika / Charakterystika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

- (CZ)** - Je určen pre stmievanie svetelných zdrojov RLC, je možné ho však také použiť pre spínanie spotrebičí.
 - DIM-6 je možno ovládať niekoľkou zpôsobom: tlačítko (tlačítka paralelně spojené), externí potenciometr, analogový signál 0-10 V (1-10 V), sběrnice systému INELS.
 - Disponuje polovodičovým rízením výstupom 230 V AC, ktorého maximálny výstupný výkon je 2000 VA.
 - Pomocou prídavných modulů DIM6-3M-P lze výkon rozšíriť až do 10 000 VA.
 - Elektronická nadprudová ochrana, ochrana proti pretíženiu a skratu.
 - Ochrana proti prekročeniu teploty uvnitř prístroja – vypne výstup + signalizuje prehřátí blikáním červenej LED.
 - V prevedení 6-MODUL, upvenčaní na DIN lištu.

- (EN)** - Designated for dimming of lights RLC, also available for appliances switching
 - DIM-6 can be controlled by: button(parallel button connection), external potentiometer, analog signal 0-10V (1-10V), INELS system bus.
 - Actuator manages output 230V AC, controlled by 1 semi-conductor. Maximum output power is 2000 VA
 - Power range can be increased, up to 10000VA, by additional module DIM6-3M-P
 - Electronic overcurrent protection, overvoltage and short-circuit protection.
 - Protection against overheat of temperature inside device- switch off output+signalize overheat by flashing red LED.
 - 6-MODUL version, mounting on DIN rail

- (PL)** - przeznaczony jest do ściemniania obciążenia RLC, można go zasłosować do załączania urządzeń.
 - DIM-6 można sterować kilkoma sposobami: przyciski (przyciski równolegle połączone), zewn. potencjometrem, sygnał analogowy 0-10V (1-10V), magistrala systemu INELS.
 - wyjśćie półprzewodnikowe 230 V AC, 2000 VA.
 - za pomocą modułów dodatkowych DIM6-3M-P można powiększyć moc do 10 000 VA.
 - elektroniczna ochrona przeciw przekroczeniu prądu, ochrona przeciw przeciążeniu i zwarciu
 - ochrona przeciw przekroczeniu temperatury wewnętrznej aparatu – wyłączy wyjście + sygnalizuje przegrzanie za pomocą migania czerwony diody LED
 - w wykonaniu 6-MODUŁOWYM, mocowanie na szynie DIN

- (RU)** - Предназначен для диммирования ламп с нагрузкой RLC, возможна также коммутация потребителей.
 - DIM-6 управляется несколькими способами: кнопка (кнопки параллельно подключенные), экстерном потенциометром, аналоговым сигналом 0-10 V , (1-10V), шина системы INELS.
 - Оснащен управляемым выходом 230 V AC с максимальной выходной нагрузкой 2000 VA.
 - При помощи дополнительных модулей DIM6-3M-P возможно расширить нагрузку до 10 000 VA.
 - электронная охрана перенапряжения и короткого замыкания
 - охрана против превышения рабочей температуры внутри устройства – отключит выход + сигнализация миганием LED
 - исполнение 6-MODUL, крепление - DIN рейка

- (SK)** - Je určený pre dymenie svetelných zdrojov RLC, je možné ho však tiež použiť pre spínanie spotrebičov.
 - DIM-6 je možné ovládať niekoľkimi spôsobmi: tlačidlo (tlačidlá paralelne spojené), externy potenciometer, analóg. signál 0-10 V (1-10 V), zbernice systému INELS.
 - Disponuje polovodičovým riadením výstupom 230 V AC, ktorého maximálny výstupný výkon je 2000 VA.
 - Pomocou prídavných modulov DIM6-3M-P je možné výkon rozšíriť až do 10 000 VA.
 - Elektronická nadprudová ochrana, ochrana proti pretáženiu a skratu
 - Ochrana proti prekročeniu teploty vnútorného prístroja – vypne výstup + signalizuje prehriatie blikaním červenej LED
 - V prevedení 6-MODUL, upvenčaní na DIN lištu

- (RO)** - Proiectat pentru dimarea luminilor RLC, de asemenea folosit si pentru comutarea aparatelor.
 - DIM-6 poate fi controlat prin: buton (conexiune in paralel la butoane), potentiometru extern, semnal analog 0-10V (1-10V), BUS pt sistem INELS.
 - Actuatorul controleaza ieșirea AC 230V, controlata prin 1 semi-conductor. Puterea ieșirii maxime este 2000VA
 - Raza puterii poate fi marita, pana la 10000VA, prin modulele aditionale DIM6-3M-P
 - În carcasa de 6-MODULE, montabil pe şina DIN
 - Protecție electronică de supratensiune
 - Protecție împotriva temperaturilor ridicate în interiorul dispozitivului – oprește ieșirea + semnalizat prin LED pălpâind

- (HU)** - RLC típusú lámpa terhelés fényerőszabályzására, vagy kapcsolásra
 - A DIM-6 vezérelhető: nyomógombbal, külső potenciometterrel, analóg feszültség jelleg 0-10 V (1-10 V), INELS épület felügyeleti rendszerrrel.
 - A kinetén 230V AC telátható, félvezetőn keresztül. A maximum kimeneti teljesítmény 2000 VA.
 - A kimenet teljesítménye különösen jóváító modulokkal(DIM6-3M-P) 10000VA-ig növelhető.
 - 6 modulos készülékünk, DIN színre szerelhető
 - elektronikus túlfeszültség védelem
 - hő túlfutás elleni védelem – a kimenet lekapcsol + piros LED villog

Indikace led / Indikácia led / Types of indication LED / Tipuri de indicare a LED-ului / Signalizacija LED / A LED-ek jelentése / Индикация LED

- (CZ)**
 RL - žltá - svítí při nakonfigurované záťaze RL
 RC - žltá - svítí při nakonfigurované záťaze RC
 ⚡ 0-10V - zelená - navolen režim výladání tlačítkem
 1-10V - zelená - navolen režim výladání signálem 0-10V
 INELS - zelená - navolen režim výladání s CIB - INELS
 CIB - žltá - indikace komunikace datového přenosu CIB sběrnice
 OVERLOAD - červená - indikace pretížení, blikající LED signalizuje prehřátí uvnitř výrobku, stále svítící LED signalizuje proudové pretížení

- (SK)**
 RL - žltá - svieti pri nakonfigurovanej záťazi RL
 RC - žltá - svieti pri nakonfigurovanej záťazi RC
 ⚡ 0-10V - zelená - navolený režim výladania tlačidlom
 1-10V - zelená - navolený režim výladania signálom 0-10V
 INELS - zelená - navolený režim výladania s CIB - INELS
 CIB - žltá - indikácia komunikácie dátového prenosu CIB zbernice
 OVERLOAD - červená - indikácia pretáženia, blikajúca LED signalizuje prehriatie vnútri výrobku, stále svietiacia LED signalizuje prúdové pretáženie

- (EN)**
 RL - Yellow-indicates configuration of load RL
 RC - Yellow-indicates configuration of load RC
 ⚡ 0-10V - Green - 0-10 V signal control mode selected
 1-10V - Green - 1-10 V signal control mode selected
 INELS - Green - CIB conductor bar-INELS control mode selected
 CIB - Yellow - indicates CIB conductor bar data transfer communication
 OVERLOAD - Red - indicates overload, flashing LED signalizes overcurrent inside the device, shining LED signalizes current overload

- (RU)**
 RL - желтая - горит при нагрузке RL
 RC - желтая - горит при нагрузке RC
 ⚡ 0-10V - зеленая - режим управления кнопками
 1-10V - зеленая - режим управления сигналом 0-10V
 INELS - зеленая - режим управления по шине CIB - INELS
 CIB - желтая - индикация переноса информации по шине CIB
 OVERLOAD - красная - перегрузка, мигание LED сигнализирует перегрев внутри устройства, постоянно горящая LED сигнализирует на токовую перегрузку

- (PL)**
 RL - świeci podczas konfiguracji obciążenia RL
 RC - świeci podczas konfiguracji obciążenia RC
 ⚡ 0-10V - zielona - wybrany tryb sterowania przyciskiem
 1-10V - zielona - wybrany tryb sterowania sygnałem 0-10V
 INELS - zielona - wybrany tryb sterowania CIB - INELS
 CIB - żółta - sygnalizacja komunikacji transmisji danych CIB
 OVERLOAD - czerwona - sygnalizacja przeciążenia, migająca LED sygnalizuje przekroczenie temperatury pracy co sygnalizuje LED

- (HU)**
 RL - Sárga - RL terhelés és a kimenet aktív állapotának a kijelzése
 RC - Sárga - RC terhelés és a kimenet aktív állapotának a kijelzése
 ⚡ 0-10V - Zöld - nyomógomb vezérlési mód kijelzése
 1-10V - Zöld - vezérlés 1-10 V feszültség jelleg
 INELS - Zöld - CIB - INELS vezérlési mód kijelzése
 CIB - Sárga - CIB adat kommunikáció kijelzése
 OVERLOAD - Piros - túlerhelés jelzése, a villogó LED az eszközön belüli túlerhelést mutatja, a folyamatosan vilítő jelzés pedig a túlermet

- (RO)**
 RL - galben - se aprinde la indicarea sarcinii RL si in același timp pentru ieșire în stare activă, LEDul corespunde cu intensitatea de la ieșirea V
 RC - galben - se aprinde la indicarea sarcinii RC și în același timp pentru ieșire în stare activă, LEDul corespunde cu intensitatea de la ieșirea V
 ⚡ 0-10V - verde - buton de control modul selectat
 1-10V - verde - 0-10V control semnal la modul selectat
 INELS - galben - CIB bus- INELS mod de control selectat
 CIB - galben - indică CIB bus transfer de date
 OVERLOAD - roșu - indicare suprasarcină, LED pălpâind- temperatură mare în interiorul dispozitivului, LED strălucind- suprasarcină

Popis funkce / Popis funkcie / Functions /Functii / Funkje / Működés / Функции

Služí pre spínanie a stmievanie osvetlenia, žiaroviek a halogenových svetidiel s vinutým alebo elektronickým transformátorm do výkonu 2000 VA v rozmedzí intenzity jasu od 0 do 100%. Veľkosť pripojiteľnej záťaze lze rozšíriť pomocou prídavných modulov až do veľkosti 10 000 VA. Spínanie a stmievanie pripojenej záťaze na výstupu možno riadiť niekoľkimi typmi riadenia. Typ riadenia možno navoliť tlačidlom PROG. Po stlačení tlačidla PROG sa režimy riadenia prepínají v kruhovom cykle a analogicky sú indikované sviem jednej zo štyroch zelených led na prednom paneli.

Režimy riadenia DIM-6:
 - tlačítkom na prednom panelu - v režime ⚡ 0-10V lze ovládať výstup stmievace a tím regulovať nastavení jasu 0-100% (krátky stisk tlačítka zapne/vypne svetidlo, delší stisk ->0.5s - umožňuje plynulé nastavení jasu).
 - externím tlačítkem na svorkách S,S - tento ovládaci vstup prístroje je galvanicky oddelený od vnútorných obvodov prístroje, ovládacie spínanie napätie externým tlačidlom môže byť v rozmedzi AC/DC 12-240V, nezáleží na polarite napäť. Ovládanie výstupu je shodné ako tlačítkom na prednom paneli (krátky stisk tlačítka zapne/vypne svetidlo, delší stisk ->0.5s - umožňuje plynulé nastavení jasu).
 - řídicím signálom 0-10V nebo 1-10V - na tento vstup je možné připojit externí převodník s výstupem 0-10V nebo 1-10V, kde 0V (případně 1V) na svorce 0(1)-10V odpovídá 0% intenzity jasu a 10V odpovídá 100% intenzity jasu. Toto napätie musí byť vztaženo ke svore GND.
 - externí potenciometr 50K - při použití vnitrního zdroje (svorky + 10V) lze na svorky 0(1)-10V a GND připojit pro externí potenciometr, viz. obrázok zapojení. Tímto potenciometrom lze potom řídit výstup stmievace v rozsahu intenzity jasu 0-100%.
 - INELS, pomocou sběrnice CIB - stmievac lze použít jako sběrníkový prvek v systému INELS. Ovládanie stmievace je potom riadené centrálnym sběrnicovým systémom INELS.

Rôzne typy ovládania riadenia stmievace nelze kombinovať.

POZOR - pred nastavením režimu riadenia stmievace je najskôr nutné drôtovou prepojkou na svorkách RC alebo RL nastaviť typ pripojenia záťaze. Ak nie je typ pripojenej záťaze nastavený, preblíkávajú striedavo led diody RC a RL a nie je možné spínanie, stmievanie záťaze na výstupu. Ak je nesprávne nastavený typ záťaze, než je pripojený na výstupu, môže dojsť k poškodeniu či zničeniu výkonového výstupu prístroja!!!

Silové svorky stmievacej sú vícenásobné pre snadnejší montáž výrobku. Tieto svorky však nie je možné použiť ako sběrníkové pre silový rozvod v instalaci.

Stmievac je opatrený tepelnou a nadprudovou ochranou - signalizuje červená led dioda na prednom panelu. Blikajúca led dioda signalizuje tepelné pretížení (prehřátie) uvnitř prístroja.

Stmievac je vybavený tiež elektronickou nadprudovou ochranou, ktorá je aktivovaná pri pretížení prístroja, prípadne pri skrate výstupu s N vodičom - vypne výstup.

Privod prístroja (potenciál L) je nutné chrániť jističom prvkom, odpovedajúcim záťazi pripojenej k prístroju rýchlosťou tavnou poistkou.

(SK) Služí pre spínanie a stmievanie osvetlenia, žiaroviek a halogenových svetidiel s vinutým alebo elektronickým transformátorm do výkonu 2000 VA v rozmedzí intenzity jasu od 0 do 100%. Veľkosť pripojiteľnej záťaze možno rozšíriť pomocou prídavných modulov až do veľkosti 10 000 VA. Spínanie a stmievanie pripojenej záťaze na výstupu možno riadiť niekoľkimi typmi riadenia. Typ riadenia možno navoliť tlačidlom PROG. Po stlačení tlačidla PROG sa režimy riadenia prepínají v kruhovom cykle a analogicky sú indikované sviem jednej zo štyroch zelených led na prednom paneli.

Režimy riadenia stmievacej DIM-6:
 - tlačidlom na prednom paneli - v režime ⚡ 0-10V možno ovládať výstup stmievace, a tím regulovať nastavenie jasu 0-100% (krátké stlačenie tlačidla zapne/vypne svetidlo, dlhšie stlačenie ->0.5s - umožňuje plynulé nastavenie jasu).
 - externým tlačidlom na svorkách S,S - tento ovládaci vstup prístroje je galvanicky oddelený od vnútorných obvodov prístroja, ovládacie spínanie napätie externým tlačidlom môže byť v rozmedzi AC/DC 12-240V, nezáleží na polarite napäť. Ovládanie výstupu je zhodné ako tlačidlom na prednom paneli (krátké stlačenie tlačidla zapne/vypne svetidlo, dlhšie stlačenie ->0.5s - umožňuje plynulé nastavenie jasu).
 - riadiaci signálom 0-10V alebo 1-10V - na tento vstup je možné pripojiť externý prevodník s výstupom 0-10V alebo 1-10V, kde 0V (pripradne 1V) na svorce 0(1)-10V odpovedá 0% intenzity jasu a 10V odpovedá 100% intenzity jasu. Toto napätie musí vziať do výstupu.

- externý potenciometr 50K - pri použití vnitrního zdroje (svorky + 10V) možno na svorky 0(1)-10V a GND pripojiť pre riadenie externým potenciometrom, viz. obrázok zapojenia. Týmto potenciometrom možno potom riadiť výstup stmievace v rozsahu intenzity jasu 0-100%.

- INELS, pomocou zbernice CIB - stmievac možno použiť ako zbernicový prvek v systéme INELS. Ovládanie stmievace je potom riadené centrálnym zbernicovým systémom INELS.

Rôzne typy ovládania riadenia stmievacej nie je možné kombinovať.

POZOR - pred nastavením režimu riadenia stmievacej je najskôr nutné drôtovou prepojkou na svorkách RC alebo RL nastaviť typ pripojenia záťaze. Ak nie je typ pripojenej záťaze nastavený, preblíkávajú striedavo led diody RC a RL a nie je možné spínanie, stmievanie záťaze na výstupu. Ak je nesprávne nastavený typ záťaze, než je pripojený na výstupu, môže dojsť k poškodeniu či zničeniu výkonového výstupu prístroja!!!

Silové svorky stmievacej sú vícenásobné pre lahlisku montáž výrobku. Tieto svorky však nie je možné použiť ako zbernicové pre silový rozvod v instalači.

Stmievac obsahuje tepelnú a nadprudovú ochranu - signalizuje červená led dioda na prednom paneli. Blikajúca led dioda signalizuje tepelné pretíženie (prehřatie) uvnitř prístroja.

Stmievac je vybavený tiež elektronickou nadprudovou ochranou, ktorá je aktivovaná pri pretížení prístroja, prípadne pri skrate výstupu s N vodičom - vypne výstup.

Privod prístroja (potenciál L) je nutné chrániť jističom prvkom, zodpovedajúcim záťazi pripojenej k prístroju rýchlosťou tavnou poistkou.

This device is designed for switching and dimming of lightning, light bulbs and halogen lamps with wound or electronical transformator up to 2 000 VA in the range of luminance intensity 0-100%. Capacitance of attachable load could be increased with additional module up to 10 000 VA. Switching and dimming of attached output load is controlled with several modes – types of control, which are chosen with button PROG. Modes are to be switched in circle after you press PROG button and analogically indicated on the front panel with one of four green LED diodes.

Modes of control dimmer DIM-6:

- button **▲** on the front panel - in mode is possible to control dimmer output and regulate luminance setting 0-100% (short button press turn on/off the light, longer press >0.5s - allows slight luminance setting).
- external button on terminals S,S - this control input of device is galvanically separated from inside device circuits, operation switching voltage by external button can be in the range AC/DC 12-240V, polarity voltage does not matter. Output controlling is identical as control by button **▲** on the front panel (short button press turn on/off the light, longer press >0.5s - allows slight luminance setting).
- control signal 0-10 V or 1-10V - into this input is possible connect the external converter with output 0-10V or 1-10V, where 0V (or 1V) on the terminal 0(1)-10V is equal to 0% luminance intensity and 10V is equal to 100% luminance intensity. This voltage must be related to terminal GND.
- external potentiometer 50k - during the service of an internal supplier (terminal +10V), it is possible to use an external potentiometer, by connecting it with terminal 0(1)-10V and GND, see the picture of connection options. With this potentiometer it is possible to control an output of dimmer in the range of luminance intensity 0-100%.
- INELS, with the help of conductor bar CIB - dimmer is possible to use as a component of conductor bar in system INELS. Operating of dimmer is controlled by central conductor bar system INELS.

It's not possible to combine individual types of dimmer controllers.

Attention – before setting the mode of dimmer control, it is necessary to set up the type of connecting load, with the wire jumper on terminals RC or RL. If the type of connecting load is not set up, LED diodes RC and RL are flashing in turns and switching, dimming of load on output is not possible. If the type of load is set up incorrectly than is connected on output, that causes a risk of damage or destruction of operating output of device!!!

The dimmer has multiple current terminals, for easier installation of this device. It's not possible to use these terminals as a conductor bar for distribution of current in installation.

Dimmer is equipped with heat and overcurrent protection – signaled by red LED diod on the front panel. Flashing LED diod signalizes heat overload (overheating) inside the device.

Dimmer is also equipped with electronic overcurrent protection, which will be activated in the case of device overload or short circuit of output with N conductor – output will be switched off.

Supply of device (potential L) must be protected with circuit breaker component, which has to be accordant with load connected to device by fast fuse.

Acest dispozitiv este destinat dimarii si comutarii lumini, becurilor si lampilor halogene cu transformator electric de pană la 2000 VA în raza intensității lumine 0-100%. Capacitatea de incarcare atasabila poate fi marita cu modul aditional de pană la 10000VA. Comutarea si dimarea incarcaturii iesirilor atasate este controlata in mai multe moduri - tipuri de control, care sunt alese cu butonul PROG. Modurile sunt comutate in cerc dupa ce apasati PROG si sunt indicate analogic pe panoul frontal cu un LED verde.

Moduri de control al dimiterului DIM-6:

- butonul **▲** de pe panoul frontal - in modul se poate controla iesirea dimiterului si se poate regla setarea luminei 0-100% (o apasare scurta a butonului comuta on/off lumina, apasare mai lunga >0.5s - permite setarea unei lumine slab).
- butonul extern pe terminalele S,S - aceasta intrare de control a dispozitivului este separata galvanic prin circuite interne, operarea comutarii tensiunii prin butoane externe poate fi in raza AC/DC 12-240V, polaritatea tensiunii nu conteaza. Controlarea iesirii este indicata de butonul **▲** de pe panoul frontal (o apasare scurta a butonului comuta on/off lumina, apasare mai lunga >0.5s - permite setarea unei lumine slab)
- semnalul de control 0-10 V sau 1-10V – in acesta intrare se poate conecta convertorul extern fara iesire 0-10V sau 1-10V, unde 0V (or 1V) pe terminal 0(1)-10V este egal cu 0% din intensitatea luminei si 10V este egal cu 100% din intensitatea luminei. Aceasta tensiune trebuie evaluata la terminalul GND.
- potentiometru extern 50k – in timpul serviciului unei alimentari interne (terminal +10V), se poate utiliza un potentiometru extern, prin conectarea acestuia la terminalul 0(1)-10V si GND, vezi poză cu optiunile de conectare. Cu acest potentiometru se poate conecta o iesire a dimiterului in raza intensitatii de lumina 0-100%.
- INELS, cu ajutorul barei conductoare CIB – dimiter poate fi folosit ca o componenta a barei conductoare in sistemul INELS. Operarea dimiterului este controlata de bara conductoare centrala a sistemului INELS.

Nu se pot combina tipuri individuale de controleri pentru dimire.

Atentie – inainte sa setati tipul de conexiune pentru incarcatura, pe terminalele RC sau RL. Daca tipul conexiunii incarcaturii nu este setat, LED-urile RC si RL palpeaza pe rand si se comuta, dimarea incarcaturii pe iesire ne fiind posibila.

Dimiter are mai multe terminale de curent, pentru o instalare mai usoara a dispozitivului.

Dimiter este echipat cu protectie impotriva supraincalzirii si supratensiunii - semnalizat prin LED-ul rosu de pe panoul frontal. Palparea LED-ului semnalizeaza supraincalzirea in interiorul dispozitivului.

Dimiter este de asemenea echipat cu protectie electronica impotriva supratensiunii, care se va activa in cazul in care dispozitivul este supraincarcat sau are un scurt circuit pe iesire cu conductorul N - iesirea se va inchide.

Alimentarea dispozitivului (potentiel L) trebuie sa fie protejata, in concordanță cu incarcatura conectata la dispozitiv.

Służy do sterowania i ściemniania oświetlenia, żarówek i oświetleń halogenowych z użyciem lub transformatorem elektrycznym do 2 000 VA w zakresie natężenia ośw. 0 do 100%. Podłączaną moc można poszerzyć modułowo do 10 000 VA. Załączanie i ściemnianie podłączonego obciążenia na wyjściu można sterować różnymi sposobami - rodzaje sterowania. Rodzaj sterowania można wybrać przyciskiem PROG. Po naciśnięciu PROG przełączają się do koła tryby sterowania i analogicznie są sygnaлизowane za pomocą świecenia jednej z 4 zielonych diod na panelu przednim.

Tryb sterowania ściemniaczka DIM-6:

- przyciskiem **▲** na panelu przednim - w trybie można sterować wyjście ściemniaczka a tym regulować natężenie 0-100% (krótki przycisk włączy/włącza oświetlenie, długie naciśnięcie - >0.5s - pozwala na płynne ustawianie natężenia).
- zewn. przyciskiem na zaciskach S,S - wejście sterujące aparatu jest galwanicznie oddzielone od wewn. obw. aparatu, sterujące załączające napięcie zewn. przyciskiem może być w zakresie AC/DC 12-240V, niezależny na biegunośności napięcia. Sterowanie wyjścia jest zgodne z przyciskiem **▲** na panelu przednim (krótkie naciśnięcie przycisku włączający/włączają oświetlenie, długie naciśnięcie - >0.5s - płynnie ustawia natężenie ośw.).
- sygnałem sterowania 0-10V lub 1-10V - na wejście można podłączyć zewn. 0-10V lub 1-10V, gdzie 0V (or 1V) na zacisku 0(1)-10V odpowiada 0% natężeniu ośw. i 10V odpowiada 100% natężenia ośw. To napięcie musi być wobec GND.
- zewn. potencjometrem 50k - przy zastosowaniu wewn. źródła (zaciski +10V) można po zacisku 0(1)-10V i GND podłączyć dla sterowania zewn. potencjometr, wg rys. podłączenia. Za pomocą tego potencjometra można później sterować wyjście ściemniaczka w zakresie natężenia 0-100%.
- INELS, za pomocą magistrali CIB - ściemniaczka można zastosować jako jednostkę na magistrali w systemie INELS. Sterowanie ściemniaczka jest wtedy obsługiwane systemem INELS.

Różne rodzaje sterowania ściemniaczka nie można wykorzystać jednocześnie.

Uwaga - przed ustawieniem trybu sterowania ściemniaczka potrzebne jest za pomocą przelącznika pod zaciskami RC lub RL ustawić typ podłączonego obciążenia. Jeżeli nie jest podłączonym obciążeniem ustawiony dojdzie do migania diody RC i RL i praca ściemniaczka nie jest możliwa, tzn. ściemnianie wyjścia. Może dojść do uszkodzenia wyjścia ściemniaczka!!!

Zaciski wyjściowe ściemniaczka są poszerzone dla wielokrotnego podłączenia. Zaciski nie można wykorzystać jako siłowe dla rozprowadzenia mocy dla instalacji.

Ściemniaczka posiada ochronę przeciw przekroczeniu temperatury pracy i prądu - co sygnalizowane jest za pomocą czerwonej diody LED na panelu przednim. Mogąca dioda LED sygnalizuje przekroczenie temperatury pracy.

Ściemniaczka wyposażona jest także w ochronę nadprądową, która aktywowana jest przy przekroczeniu aparatu, lub zwarcia wyjścia z przewodem N - wtedy dojdzie do odłączenia wyjścia.

Podłączenie (potencjal L) wymagane jest zabezpieczyć, wg odpowiedniej mocy podłączonego obciążenia za pomocą bezpiecznika.

Az eszköz világítására és fényerőszabályzására szolgál, izzókhoz halogén lámpákhoz 2 000 VA-ig. A fényerő 0-100% között állítható. Az eszköz szabályzására kapacitása - kúlsó bővítő modulok segítségével 10 000 VA-ig növelhető. Az eszköz több módon is vezérelhető, mely vezérlési módok között a PROG nyomógombbal lehet váltani. A PROG nyomógomb megnyomásakor a használati kívánt vezérlési módnak bekapcsolt állapotban kell lennie, melyet az eszköz az előlapon található LED világításával jelez.

Vezérlési módok a DIM-6 fényerőszabályzóhoz:

- nyomógombbal **▲** az előlapon a jel világít. A fényerő 0-100% között állítható (rövid gombnyomás be/ki kapcsolja a világítást, >0.5s-nál hosszabb gombnyomás a fényerő szabályozza).
- S-vezérlő csatlakozón keresztül, S - ez egy galvanikusan leválasztott vezérlő bemenet, a vezérlő feszültség AC/DC 12-240V lehet, a polaritás tételes. Az eszköz előlapján a **▲** jel világít.(a vezérlés módja megegyezik a nyomógombos vezérléssel).
- Vezérlő feszültséggel 0-10V, vagy 1-10V tartományban - kúlsó feszültség szabályzó által vezérelve, ahol 0V (vagy 1V) 0%-os fényerőt jelent, míg a 10V 100%-ot. A feszültség különbségek a GND-hez képest kell lennie.
- kúlsó potenciometterrel (50k) - a potenciometrére a + 10V csatlakozón lévő feszültséget módosítva szabályozza a fényerőt, bekötése a 0(1)-10V és a GND csatlakozóra.
- INELS épület automatizálási rendszerrel, a CIB csatlakozóra kötve – az INELS rendszer részeként.

Az eszközön egyszerre csak egy típusú vezérlést lehet bekötve. Az eszköz továbbá egyszerre csak egy típusú terhelést tud szabályozni.

Figyelem! Mielőtt bekötné a vezérlést, az RC és az RL csatlakozók jumperelésével válassza ki a használati kívánt terhelést típusát! Amennyiben ezt nem teszi meg, az RC és RL LED-ek villognak, és a fényerőszabályzás nem lehetséges. Ha nem megfelelően választja ki a terhelést típusát, az maradandó károsodást okozhat az eszközben!!!

Az eszköz a környék szereleiben több kimeneti csatlakozót is tartalmaz, de ezeket a csatlakozókat soha se használja az áramutak elosztására!

A fényerőszabályzó túlmelegedés és túláram elleni védelemmel rendelkezik, melyek működésbe lépését az előlapon található LED jelzi. A villogó LED túlerhelést (az eszköz túlmelegedését) jelzi.

Az eszköz elektronikus túláram védelemmel is rendelkezik, az eszköz túlerhelése, vagy rövidzár esetén lép életbe, az eszköz kimenete lekapcsol.

Az eszköz bemenetét(L) megfelelően méretezett kismegszakítóval kell védeni.

Предназначено для коммутации и диммирования освещения ламп накаливания, галогенных ламп с обмоткой или электронным дросселем нагрузки до 2 000 ВА, диапазон освещенности от 0 до 100%. Возможность расширения подключенной нагрузки дополнительными модулями до макс. 10 000 ВА. Коммутация и диммирование подключенной нагрузки выходе, возможно несколькими режимами – типами управления. Тип управления возможно настроить кнопкой PROG. После нажатия кнопки PROG, режимы переключаются циклически с индикацией LED на передней панели устройства.

Режимы управления диммером DIM-6:

- кнопками **▲** на передней панели - в режиме возможно управлять выходом диммера в диапазоне 0-100% (короткое нажатие кнопки включит/выключит светильник, длительное нажатие - >0.5сек - плавно диммирует).
- экстерными кнопками - клеммы S,S - этот выход устройства гальванически отделен от внутренних окружов устройства, напряжение управления может быть в диапазоне AC/DC 12-240V, полярность не имеет значения. Управление выхода соответствует с кнопками **▲** на передней панели.
- управляющим сигналом 0-10V или 1-10V - на данный вход возможно подключить экстерный преобразователь с выходом 0-10V или 1-10V, при чем 0V (1V) на клемме 0(1)-10V соответствует 0% яркости освещения и 10V соответствует 100% яркости освещения. Управляющие напряжения должно быть к клемме GND.
- экстерный потенциометр 50k - при использовании внутреннего источника питания (клеммы +10V), возможно на клеммы 0(1)-10V и GND подключить экстерный потенциометр (смитеи Схему подключения). Данным потенциометром возможно управлять яркостью освещения от 0% до 100%.
- INELS, шина CIB - диммер возможно использовать как устройство системы INELS.

Типы управления не возможно комбинировать.

ПРИМЕЧАНИЕ - перед настройкой режима диммирования, надо обязательно соединителем определить тип нагрузки (клеммы RC или RL). Если тип нагрузки соединителем не определен, мигают LED (RC, RL) и не возможно диммировать нагрузки на выходе. Если не правильно определен тип нагрузки, возможна поломка устройства или поломка выхода устройства!!!

Многократные силовые клеммы диммера предназначены для удобной инсталляции устройства. Эти клеммы не возможно использовать как шину в инсталляции электропроводки объекта.

Диммер обеспечен внутренней температурной и токовой защитой - сигнализацией красной LED на передней панели устройства. Мигающая LED информирует о температурном перегреве внутри устройства.

Диммер также оснащен электронной токовой охраной, которая активируется при перегрузке устройства или при коротком замыкании выхода с N проводом - выход выключится. Вход устройства (клещи L) надо обязательно защищать предохранителем, который соответствует с нагрузкой подключенной к устройству, например плавким предохранителем.